

Drene el flotador del carburador

Siga los pasos a continuación para drenar el recipiente flotante del carburador.

1. Tome el panel de acceso del motor y ubique el tornillo de drenaje del carburador en su inversor.



Ubicación del tornillo en los inversores 2200-2500



Ubicación del tornillo en los inversores 4500

2. Tome la manguera de goma que sale del fondo del carburador y colóquela en un recipiente adecuado.

3. Tome un destornillador de cabeza plana y afloje el tornillo debajo del carburador. Asegúrese de no quitar el tornillo por completo.



Afloje con el destornillador de cabeza plana

4. Una vez que el combustible deja de drenar. Apriete el tornillo con un destornillador plano.